

1. Profile auf Gehrung sägen
2. 2 Laufwägen in unteres Profil einführen
3. Je 1 Aushebesicherung in seitliche Profile einführen
4. Bürstendichtungen einschieben (können bei Rahmenprofil S nur umständlich nach dem Zusammenbau eingesetzt werden)
5. Eckverbinder mit Metallklebstoff in Profile einschieben, Rahmen zusammenstecken
6. Bei Bedarf Sprossenprofil mit Sprossen-Clipverbinder einsetzen
7. Gewebe mit Einrollkeder einsetzen